

Návod k použití linkovacího systému PERMALINE (vozík a sprej)

- 1/ Plochu určenou k linkování řádně očistěte (smetákem, vysavačem, vlhkým hadrem)
- 2/ Linkovací vozík se skládá ze dvou částí:
 - dvoukolový vozík pro linkování do zatáček
 - přídatná dvoukolová kolébka na přestavbu na čtyřkolový vozík pro udržení rovných linií
- 3/ Sestavte dohromady 4kolový vozík (součástí je i kulaté závaží upevněné na tyči, aby vozík v nerovném terénu neposkakoval)
- 4/ Pro vozík jsou vhodné spreje LINEMARKER v balení 500ml a 750ml, které mají speciální trysku pro snadné nanášení.
- 5/ Před upevněním spreje do vozíku je nutné aerosol řádně protřepat!
- 6/ Nastavte si upevnění spreje – základní pozice pro 500 ml obsah, nebo pro vyšší obsah 750 ml.
- 7/ Na pravítku (měřítku) upevněném na tyči si nastavte šířku pruhu, linky v mm, kterou chcete vytvořit.
- 8/ Rychlost chůze při aplikaci je třeba vyzkoušet, nutné je kráčet plynule Výrobce doporučuje pomalou chůzi, ale nám se osvědčila svižnější. Záleží na tom, zda opravujete linkování jen jednou vrstvou nástřiku nebo vyznačujete nově a plánujete 2 vrstvy.
- 9/ Po ukončení aplikace je potřeba trysku ručně krátce pročistit hnacím plynem. Sprej držíte obráceně než při aplikaci ve vozíku (hlavou nahoru).

Návod k použití linkovacího systému PERMALINE (vozík a sprej)

- 1/ Plochu určenou k linkování řádně očistěte (smetákem, vysavačem, vlhkým hadrem)
- 2/ Linkovací vozík se skládá ze dvou částí:
 - dvoukolový vozík pro linkování do zatáček
 - přídatná dvoukolová kolébka na přestavbu na čtyřkolový vozík pro udržení rovných linií
- 3/ Sestavte dohromady 4kolový vozík (součástí je i kulaté závaží upevněné na tyči, aby vozík v nerovném terénu neposkakoval)
- 4/ Pro vozík jsou vhodné spreje LINEMARKER v balení 500ml a 750ml, které mají speciální trysku pro snadné nanášení.
- 5/ Před upevněním spreje do vozíku je nutné aerosol řádně protřepat!
- 6/ Nastavte si upevnění spreje – základní pozice pro 500 ml obsah, nebo pro vyšší obsah 750 ml.
- 7/ Na pravítku (měřítku) upevněném na tyči si nastavte šířku pruhu, linky v mm, kterou chcete vytvořit.
- 8/ Rychlost chůze při aplikaci je třeba vyzkoušet, nutné je kráčet plynule Výrobce doporučuje pomalou chůzi, ale nám se osvědčila svižnější. Záleží na tom, zda opravujete linkování jen jednou vrstvou nástřiku nebo vyznačujete nově a plánujete 2 vrstvy.
- 9/ Po ukončení aplikace je potřeba trysku ručně krátce pročistit hnacím plynem. Sprej držíte obráceně než při aplikaci ve vozíku (hlavou nahoru).